Szereld magad útmutató

Technicolor FGA 2233/2235 MAG



Kedves Ügyfelünk!

Köszönjük, hogy bizalmat szavazol nekünk és a Magyar Telekom ügyfelei között köszönthetünk. A csomagban egy Technicolor FGA 2233/2235 MAG eszközt találsz, otthoni internet szolgáltatásodhoz.

A készüléket azért kaptad, hogy otthoni szolgáltatásainkat a legjobb minőségben élvezhesd.

Ez az útmutató a készülék összeszereléséhez és használatához nyújt segítséget. Kérjük, akkor kezdd el az összeszerelést, ha erről már SMS-ben tájékoztattunk.

Üdvözlettel, **Telekom**

Tartalomjegyzék

Összeszerelés Telekom applikációval	2. oldal
Mi található a küldeményben?	3. oldal
Információk az akadálymentességről	4. oldal
Információk az akadálymentességről – szimbólumok	5. oldal
Eszköz bemutatása	6. oldal
1. lépés: válaszd le az eszközeidet!	7. oldal
2. lépés: csatlakoztasd az optikai kábelt!	8. oldal
3. lépés: helyezd áram alá a készüléket!	8. oldal
4. lépés: csatlakoztasd a vezetékes eszközöket!	9. oldal
5. lépés: kapcsold be a készüléket!	9. oldal
6. lépés: várd meg, amíg a készülék LED-jei világítani kezdenek!	10. oldal
7. lépés: csatlakoztasd a vezeték nélküli eszközöket a Wi-Fi-hez!	11. oldal
Küldd vissza nekünk a régi eszközöket!	12. oldal
Valami nem működik?	13. oldal
Wi-Fi hálózat haladó beállításai	14. oldal
Belépés az eszköz beállításaiba weben	14. oldal
A hálózat nevének és jelszavának módosítása böngészőből	15. oldal

Összeszerelés Telekom applikációval

Az összeszerelést a Telekom applikáció segítségével is elvégezheted! Telefonoddal olvasd be az itt található QR kódot és kövesd a Telekom applikációban megjelenő utasításokat.



Mi található a küldeményben?



A doboz tartalmazza az összes eszközt, amire az összeszerelés során szükséged lesz! Ellenőrizd a kapott eszközöket, hogy minden megérkezett-e.

Valami hiányzik? Hívj minket 8 és 20 óra között díjmentesen elérhető számunkon! Szereld magad ügyfélszolgálat: +36 80 40 40 50

Információk az akadálymentességről

A Technicolor FGA 2235 és ennek használati útmutatója különböző felhasználói csoportok akadálymentes igényeit figyelembe véve lett kialakítva.

Az eszköz tetjén és hátoldalán az összes csatlakozó mellett tapintható szimbólumok találhatók, amelyek segítik a tájékozódást. Ezeknek a szimbólumoknak a jelentését a leírásokban is feltüntettük, hogy további segítséget nyújtsanak (lásd következő oldal).

TOVÁBBI TÁJÉKOZÓDÁST SEGÍTŐ INFORMÁCIÓK:

Az eszköz helyes tájolásakor a készülék két talpa alul helyezkedik el, a csatlakozók pedig az alsó részén találhatóak.

A készülék széles elülső oldalán nincsenek csatlakozók. Itt csak LED-fények találhatóak. A Wi-Fi és WPS gomb, amit egy Pluszjel jelöl, az eszköz tetjén helyezkedik el. A csatlakozók és további gombok a készülék hátoldalán helyezkednek el. A hátoldalon alul egy vízszintes sorban találhatók a csatlakozók és a gombok.

Az ON/OFF gombot a Tápegység csatlakozó és a RESET gomb között találod majd. Az optikai kábel csatlakozása a hátoldalon, annak a jobb oldalán, középmagasságban található.

Az eszköz hátoldalának felső felületén apró szellőzőlyukak vannak.

Információk az akadálymentességről – szimbólumok

Az alábbi szakasz áttekintést nyújt a Technicolor FGA 2235 eszközön szinbólumokkal jelölt csatlakozókról és gombokról.



Eszköz bemutatása



- Az eszközön található be- és kimeneti csatlakozók, gombok és jelző LED-ek:
- **1** POWER LED: jelzi, ha áram alatt van a készülék.
- **2** PON LED: jelzi, ha az eszköz csatlakoztatva van az optikai hálózatra.
- **3** Internet LED: jelzi, ha az eszköz csatlakozott az internetre.
- **4** LAN LED: jelzi, ha van csatlakoztatott eszköz és van LAN kapcsolat.
- 5 Telephone 1/2 LED: jelzi, ha van telefon csatlakoztatva és a készülék képes telefonhívások fogadására.
- **Wi-Fi 2.4 GHz /5 GHz LED:** jelzi, ha a Wi-Fi kapcsolat működik.
- WPS gomb/ Wi-Fi ki-be kapcsoló gomb Hosszantartó (5 mp) megnyomásával ki-be kapcsolható a Wi-Fi. Rövid (1–2 mp-ig tartó) gombnyomással a WPS párosítás indítható el.
- 8 Az eszköz hátoldalán található az optikai kábel csatlakozásának helye.
- Tápegység csatlakozó
- Az ON/OFF gombbal tudod bekapcsolni a készüléked.
- 🛈 A RESET gombbal tudod visszaállítani a készülék gyári beállításait.
- 😢 Itt tudod csatlakoztatni vezetékes eszközeidet, például laptopot, vezetékes telefont vagy set top box-ot.

1. lépés: válaszd le az eszközeidet!



- 1. Áramtalanítsd a készüléket.
- **2.** Távolítsd el régi készülékedből a kapcsolódó eszközök kábeleit (pl. LAN kábel, telefonkábel).

Figyelem! A következő lépés az optikai kábel kihúzása. Szétszerelés közben ne nézz az optikai kábelbe és ügyelj arra, hogy ne törjön meg!

3. Húzd ki a zöld végű optikai kábelt.

2. lépés: csatlakoztasd az optikai kábelt!



- **1.** Az új készüléked hátoldalán található, az optikai kábelnek kialakított csatlakozóról távolítsd el a porvédő dugót!
- **2.** Csatlakoztasd az optikai kábelt a képen látható módon! A csatlakoztatás akkor sikeres, ha kattanó hangot hallasz, amikor a kábel a helyére kerül.

3. lépés: helyezd áram alá a készüléket!



Helyezd áram alá a készüléket a dobozban kapott, új tápegység segítségével!

4. lépés: csatlakoztasd a vezetékes eszközöket!



Csatlakoztasd a vezetékes eszközeidet! Ha van vezetékes telefonod, akkor a Telephone1 kimenetet használd!

5. lépés: kapcsold be a készüléket!



Kapcsold be a készüléket a hátoldalon található ON/OFF gomb rövid megnyomásával! Ez hátul, balról a második kitapintható elem, a tápegység csatlakozó mellett található.

6. lépés: várd meg, amíg a készülék LED-jei világítani kezdenek!



A különböző hálózati frissítések miatt, maximum 2–10 perc szükséges ahhoz, hogy a készülék teljeskörűen működjön.

Folyamatosan zölden világítanak az eszköz elején, balról jobbra:

- Power
- PON
- Internet
- LAN
- Telephone
- Wi-Fi

A LAN és aTelephone LEDek csak akkor világítanak, ha csatlakoztattál ilyen eszközt.

Valami nem működik? Lapozz az összeszerelési útmutató 14. oldalára és ellenőrizd!

7. lépés: csatlakoztasd a vezeték nélküli eszközöket a Wi-Fi-hez!



Csatlakozás a hálózat adatainak megadásával

- 1. A készülék oldalán található címkén találod az új Wi-Fi hálózatod nevét (Wi-Fi).
- 2. Válaszd ki ezt a hálózatot a vezeték nélküli eszközöd/laptopod Wi-Fi beállításaiban!
- 3. Add meg a jelszót és csatlakozz a hálózathoz (a jelszót Wi-Fi Key néven találod)!

Csatlakozás QR kód segítségével

Ugyanitt találsz egy QR kódot, akár ennek a beolvasásával is könnyen csatlakozhatsz a Wi-Fi-re, ha a csatlakoztatni kívánt eszközödön van kamera.

Csatlakozás WPS-en keresztül

Ha a csatlakoztatni kívánt eszközön elérhető a WPS (Wi-Fi Protected Setup) technológia, akkor akár a WPS gomb rövid, (1–2 mp-ig tartó) megnyomásával is könnyen csatlakoztathatod Wi-Fi-s eszközöd a Wi-Fi-re. Ehhez kövesd az alábbi lépéseket:

- 1. Röviden nyomd meg a Technicolor FGA2233/2235 modem tetején található WPS gombot, a gomb LED-je zölden villogni kezd.
- **2.** Két percen belül indítsd el a WPS-t Wi-Fi-s eszközödön is melynek módjáról a Wi-Fi-s eszköz használati útmutatójában tájékozódhatsz.

Azt is megteheted, hogy a lecserélt modemed Wi-Fi hálózatának nevét és jelszavát állítod be az új modemhez, így nem kell egyesével minden csatlakoztatott eszközön megváltoztatni a korábbi Wi-Fi beállításokat. Az új modemen kétféleképpen tudod megváltoztatni a gyári Wi-Fi nevét és jelszavát: 1. a Telekom mobilalkalmazásban (lásd: 15. oldal)

2. a modem webes felületébe belépve (lásd: 15. oldal)

Wi-Fi ki-be kapcsolása

A Wi-Fi kapcsolat a készülék tetején lévő WPS gomb hosszantartó (5 mp) megnyomásával kapcsolható be, illetve ki. (Rövid, (1–2 mp-ig tartó) gombnyomás a WPS párosítást indítja el.)

Ha modemedhez USB Stick eszközt is küldtünk, akkor ne felejtsd el őket összecsatlakoztatni! További információt a Stick útmutatójában találsz.

Amennyiben set top box-szal is rendelkezel, akkor azt indítsd újra!

Az összeszerelés végére értél!

Küldd vissza nekünk a régi eszközöket!

Ha befejezted az összeszerelést, a régi készüléked és a tápegységet juttasd vissza részünkre:

- Magyar Postán keresztül
- vagy add le valamelyik Telekom üzletben!

A régi (leszerelt) eszköz visszajuttatására az új eszköz átvételét követően 8 munkanap áll a rendelkezésedre. Ha ezt elmulasztod, akkor az eszközök díjai kiszámlázásra kerülnek eszköztől függően 20–30 000 Ft értékben, a Lakossági ÁSZF szolgáltatásra irányadó szabályai alapján!

Postai visszaküldés

- A postán jelezd, hogy Telekom ügyfél vagy és mutasd be ezt a tájékoztatót. Melyik postán adhatom le? Keresd fel valamelyik, lakóhelyedhez közeli, erre kijelölt postát, melyek listáját az alábbi linken találod. https://www.telekom.hu/static-la/sw/file/Telekom_eszkozoket_begyujto_postak_listaja.pdf
- **2.** Kapsz egy előre megcímzett dobozt, ebbe tedd bele a visszaküldendő eszközöket és az Eszközviszszaküldési tájékoztatót, melyet a Szereld magad küldemény oldalán, a tasakban találsz!
- **3.** Írd fel a dobozra 9 jegyű MT azonosítódat, amit a számlád első oldalán, a Telekom fiókodban vagy a Telekom applikációban az előfizetés adatainál találsz!
- 4. Zárd le a dobozt a ragasztócsík segítségével és add fel díjmentesen!

Személyes leadás Telekom üzletben

- Mielőtt bemész a Telekom üzletbe, a régi eszközöket tedd bele az eredeti dobozukba vagy az újonnan kapott eszköz dobozába!
 Melyik üzletben adhatom le? Használd a Magyar Telekom üzletkeresőjét: https://www.telekom.hu/lakossagi/ugyintezes/elerhetosegek/uzleteink/uzletkereso
- 2. Az üzletben szükséges azonosítanod magad az MT azonosítód és személyi okmányaid segítségével.
- **3.** Kollégánk átveszi tőled és intézi a további folyamatot. Ez a lehetőség is díjmentes.

Valami nem működik?

Kérjük, ellenőrizd, hogy:

- kaptál SMS-t arról, hogy megkezdheted a készülék összeszerelését!
- ha több eszközt is kaptál, akkor ezzel az eszközzel kezdted a szerelést!
- a csomagban kapott, új tápegységet használod!
- a zöld végű optikai kábel nincs megtörve!
- a LED-ek megfelelően világítanak:

Power nem világít:	Nincs áram alatt a készülék.		
Power zölden világít:	A készülék üzemel.		
Power pirosan világít:	Hiba történt, hívd a Szereld magad ügyfélszolgálatot a +36 80 40 40 50-es számon!		
PON nem világít:	A készülék ki van kapcsolva vagy az optikai kábel ki van húzva.		
PON zölden világít:	Az eszköz felcsatlakozott az optikai hálózatra.		
PON pirosan világít:	Az eszköz hálózati szinkronizációja folyamatban van. Ha hosszabb ideig pirosan világít, akkor hívd az ügyfélszolgálatot!		
Internet pirosan világít:	Nincs internet kapcsolat, hívd az ügyfélszolgálatot!		
Internet zölden világít:	Az eszköz csatlakozott az internethez.		
Internet zölden villog:	Internetes adatforgalom folyamatban van.		
Internet pirosan villog:	Az eszköz még nem áll készen a használatra.		
LAN nem világít:	Nincs eszköz csatlakoztatva, az eszköz nincs bekapcsolva vagy hibás a csatlakoztatáshoz használt LAN kábel.		
LAN zölden világít:	Eszköz csatlakoztatva van, LAN kapcsolat létrejött.		
LAN zölden villog:	Adatforgalom folyamatban van.		
Telephone 1/2 nem világít:	Nincs vezetékes telefon csatlakoztatva vagy a telefon nem működik. Utóbbi esetben hívd az ügyfélszolgálatot!		
Telephone 1/2 zölden vilάgít:	Telefonos (VoIP) kapcsolat létrejött.		
Telephone 1/2 zölden villog:	Telefonhívás folyamatban van.		
Wi-Fi 2.4 GHz /5 GHz nem világít:	Eszköz ki van kapcsolva vagy nincs Wi-Fi kapcsolat. Utóbbi esetben hívd az ügyfélszolgálatot!		
Wi-Fi 2.4 GHz /5 GHz zölden világít:	Wi-Fi kapcsolat működik.		
Wi-Fi 2.4 GHz /5 GHz2 zölden villog:	Wi-Fi adatforgalom folyamatban van.		
WPS zölden villog:	WPS párosítás folyamatban		
WPS nem világít:	Alapállapot, a WPS inaktív.		
WPS pirosan világít:	Hiba történt a párosítás során, a Wi-Fi kapcsolat nem jött létre a két eszköz között.		

Ha mindent megpróbáltál, mielőtt telefonálsz indítsd újra az eszközt!

Segíthetünk? Hívj minket 8 és 20 óra között díjmentesen elérhető számunkon! Szereld magad ügyfélszolgálat: +36 80 40 40 50

WI-FI HÁLÓZAT HALADÓ BEÁLLÍTÁSAI

Változtasd meg a Wi-Fi hálózat nevét és jelszavát a Telekom alkalmazásban!

Töltsd le a Telekom applikációt, mert a Technicolor FGA 2233/2235-ös készülék esetében a beüzemelést követően a hálózati beállítások az applikációban is elérhetők!



Belépés az eszköz beállításaiba weben



- 1. Nyiss meg egy Chrome böngészőt a számítógépen!
- 2. Írd be a címsorba a készüléked IP címét: http://192.168.1.1 !
- 3. Megjelenik a bejelentkező képernyő.
- **4.** A belépéshez a felhasználónevet (user name) és a jelszót (access key) a készülék oldalán, a matricán találod.

A hálózat nevének és jelszavának módosítása böngészőből

Wireless				show advanced
Wireless Wireless Control	Wifi Nurse			
ACCESS POINTS 2.4GHZ Telekom-4F8C7C	Interface			
Guest-4F8C7C ACCESS POINTS 5GHZ	Enabled	OFF		
Telekom-4F8C7C Guest-4F8C7C	Frequency band MAC address	2.4GHz d4:35:1d:4f:8c:7c		
Analyzer 2.4GHz Analyzer 5GHz	Speed	860Mbps Auto	v	
Client Monitoring	Current channel	9		
	Access Point	Talahara W/Fi		
	SSID name Security Mode	WPA2-WPA3-PSK	~	
	Wireless Password	password		

- 1. A Wireless lapon tudod módosítani a vezeték nélküli kapcsolatok beállításait:
 - SSID name mezőben írhatod felül a hálózat nevét,
 - Wireless Password mezőben adhatsz meg egy új jelszót: hossza 8 63 karakter.
- 2. A Save gomb megnyomásával mentsd el a beállításokat!
- **3.** A képernyőn a Wi-Fi jelszót tartalmazó QR-kód kigenerálható a GenerateQRCode gomb megnyomásával.

A Wi-Fi 5 GHz beállításának módja megegyezik a fent említett 2.4 GHz-es hálózat beállításával.

További hálózati beállítások elérése

Az eszköz webes felületén a http://192.168.1.1. címen az alábbi hálózati beállításokat is elvégezheted:

- LAN oldali TCP/IP beállítások,
- 2.4 GHz és 5 GHz Wi-Fi sávok egyedi beállítása,
- Wi-Fi titkosítási mód beállítása,
- Wi-Fi sávok közötti automatikus váltás ki-be kapcsolása.



FORGALMAZÓ:

Magyar Telekom Nyrt. 1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 36. E-mail: ugyfelszolgalat@telekom.hu Telefon: 1414

GYÁRTÓ:

Technicolor Delivery Technologies 8–10, rue du Renard 75004 Paris France www.technicolor.com

technicolor